e-TELECOM s.c Bogusław Białonoga Tomasz Kur
ul.Przasnyska 6A lok 232 01-756 Warszawa
tel. +48 22 250-25-48 fax +48 22 250-25-49
e-mail. biuro@e-telecom.pl www.e-telecom.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:27

Link do produktu: https://www.e-telecom.pl/panasnic-kx-ns500-serwer-telekomunikacyjny-p-711.html



Panasonic KX-NS500 serwer telekomunikacyjny

Cena brutto	**4 415,70 zł**
Cena netto	**3 590,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie - 7 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**532**
Kod EAN	**5025232580958**
Producent	**PANASONIC**
Rodzaj centrali	**VoIP**
Portów wew. analogowych	**do 228**
Porty wew. SIP	**do 128**
Moduły GSM	**NIE**
Linie ISDN	**TAK**

Opis produktu

Panasonic KX-NS500

Panasonic KX-NS500 dlaczego warto go kupić?

- Twoja firma poszukuje systemu, który zapewni komunikację wysokiej jakości?
- Systemu komunikacyjnego, który będzie wsparciem w codziennych zadaniach i może się rozwijać wraz z firmą?
- W stu procentach niezawodnego systemu komunikacyjnego, który nie wymaga wielkiego budżetu i mnóstwa czasu na instalację?
- W przypadku potrzeby przygotowania oferty na inną konfigurację proszę o kontakt na numer telefonu 22 250-25-48 lub mail serwis@e-telecom.pl

W cenie wersji podstawowej systemu Klient otrzymuje:

- 6 analogowych linii miejskich z identyfikacją abonenta dzwoniącego
- 2 porty wewnętrzne do obsługa cyfrowych telefonów systemowych Panasonic KX-DT3xx i KX-DT5xx
- 16 portów wewnętrznych analogowych z identyfikacją abonenta dzwoniącego
- **128 portów wewnętrznych SIP 2.0**
- 2 kanały zapowiedzi głosowych DISA 64 wiadomości 20 min nagrań
- 2 kanały uproszczonej poczty głosowej dla wszystkich użytkowników systemu
- Systemowe komunikaty głosowe w języku polskim z możliwością obsługi 8 wersji językowych jednocześnie
- Funkcja odtwarzania przygotowanych plików waw jako źródła muzyki na podtrzymaniu
- Wbudowany serwer DHCP, FTP, NTP, SMTP oraz IMAP4
- Wbudowany klient FTP, SNTP, obsługa SysLog i SNMP
- Wbudowana funkcja automatycznego trasowania najtańszych połączeń ARS
- Wbudowana funkcja równomiernej dystrybucji połączeń UCD
- Blokowanie połączeń wychodzących i restrykcje

- Wbudowana obsługa Call Centre
  - różne metody dystrybucji połączeń dla różnych grup w różnych porach dnia
  - rozbudowane scenariusze obsługi połączeń oczekujących
  - kolejkowanie połączeń
  - wylogowanie/zalogowanie pracowników ręczne/automatyczne/zdalne
- Programowanie i administracja:
  - przez przeglądarkę www
  - z konsoli do zarządzania za pomocą modemu przez linię analogową lub ISDN
- - z telefonu systemowego
- Wbudowana licencja dla 1000 użytkowników aplikacji Communication Assistant Basic-Express
- Wbudowana licencja testowa dla 128 użytkowników aplikacji Communication Assistant PRO (tryb testowy 60 dni)
- Wbudowana licencja testowa dla 1 użytkowników aplikacji Communication Assistant Supervisor (tryb testowy 60 dni)
- Wbudowana licencja testowa dla 1 użytkowników aplikacji Communication Assistant Console (tryb testowy 60 dni)
- Wbudowana licencja testowa obsługi Thin-Server (tryb testowy 60 dni)
- Wbudowana licencja testowa obsługi CSTA (tryb testowy 60 dni)
- Niski pobór prądu 110W przy pełnym wyposażeniu
- Centrala przystosowana do montażu w szafach typu RACK lub do zawieszenia na ścianie
- Wymiary (szer.*dług.*wys.): 340*430*88 mm (2U), waga: 4,5 kg

Producent: **Panasonic**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Polski interfejs WWW: brak , LIcencja (+ 184,50 zł)


Specyfikacja centrali

SPECYFIKACJA


		KX-NS500	KX-NS520
Główna jednostka centralna		Cortex A8 600 MHz	Cortex A8 300 MHz
Zasilanie		100 V (prąd zmienny) do 130 V (prąd zmienny): 2,2 A/200 V (prąd zmienny) do 240 V (prąd zmienny): 1,3 A; 50 Hz/60 Hz	
Zużycie energii (przy pełnej instalacji)		110 W	
Zewnętrzny akumulator zapasowy		Obsługa portu akumulatora zewnętrznego	
Czas podtrzymania pamięci		7 lat	
Wykonywanie połączeń	Magistrala	Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, wybieranie tonowe (DTMF) 20 pps	
	Wejście	Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, wybieranie tonowe (DTMF) 20 pps	
Konwersja trybu		DP-DTMF, DTMF-DP	
Częstotliwość dzwonka		20 Hz/25 Hz (wybierana)	
Warunki pracy	Temperatura	od 0°C do 40°C	
	Wilgotność	10% do 90% (bez kondensacji)	
Magistrala połączenia konferencyjnego		Od 10 konferencji 3-osobowych do 4 konferencji 8-osobowych	-
Odtwarzanie muzyki podczas zawieszenia połączenia (MOH)		Do 8 portów (kontrola poziomu: -31,5 dB do +31,5 dB na 0,5 dB) MOH: Wybór wewnętrznego/zewnętrznego portu źródłowego muzyki	-
Zewnętrzne opcje ułatwiające znajdowanie		Do 6 portów (kontrola głośności: -15,5 dB do +15,5 dB na 0,5 dB)	-
Port LAN	1 (do połączenia z siecią LAN)	10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X)	-
Przedłużacz	SLT	Jednoparowy przewód (T, R)	
	DPT	Jednoparowy przewód (D1, D2) lub dwuparowy przewód (T, R, D1, D2)	
	Interfejs PT CS	Jednoparowy przewód (D1, D2)	
	Interfejs PT CS (wysokiej gęstości)	Czteroparowy przewód (D1, D2)	
	Konsola DSS i moduł kluczy dodatkowych	Jednoparowy przewód (D1, D2)	
Chłodzenie		Wentylator	
Wymiary		430 mm (szerokość) x 88 mm (wysokość) x 367 mm (głębokość)	
Waga (przy pełnej instalacji)		Poniżej 4,5 kg	


Polskie WWW


Kreator instalacji
Dziękujemy za wybranie Panasonic KX-NS500
Ustawienie PBX
Instalacja
EasySetup_PbxSystemDataImport
Import pliku
Język WebMC
Others
Zamknij


Kreator instalacji
1 Data i godzina
2 Numeracja
3 Manager / Operator
4 Trunk
5 LAN
6 VoIP (wew.)
Data i godzina
Strefa czasowa:
+1
00
Czas lokalny:
2019-02-22 11:48:40
Automatyczne ustawienie czasu:
Wyłączone
ISDN i Caller ID (FSK)
SNTP
Adres IP:
Port:
123
Czas letni
Włączony
Wyłączony
Wstecz
Dalej
Zamknij



Kreator instalacji
1 Data i godzina
2 Numeracja
3 Manager / Operator
4 Trunk
5 LAN
6 VoIP (wew.)
Numeracja
Nr funkcji
Typ1 (z "*")
Typ2 (bez "*")
Dostęp do LM / Nr operatora
Nr dostępu do LM
Wybierz "0"
Wybierz "1"
Wybierz "9"
Nr operatora
Wybierz "0"
Wybierz "9"
Wybierz domyślny plan numeracji
Nr wewnętrzny 3 cyfrowy
Z "101"
Z "201"
Nr wewnętrzny 4 cyfrowy
Z "1001"
Z "2001"
Wstecz
Dalej
Zamknij



Kreator instalacji
1 Data i godzina
2 Numeracja
3 Manager / Operator
4 Trunk
5 LAN
6 VoIP (wew.)
Manager / Operator
Wewnętrzny Managera :
101
Operator :
101
* Rozmowy przychodzące są kierowane do operatora. :
Wstecz
Dalej
Zamknij


Kreator instalacji
1 Data i godzina
2 Numeracja
3 Manager / Operator
4 Trunk
5 LAN
6 VoIP (wew.)
Trunk
Tryb wybierania LM
DTMF
Pulse
Wybór dla PRI30 / E1
PRI30
E1
Grupa ICD
Czy chcesz ustawić automatycznie osobne grupy ICD jako skierowania DIL dla zainstalowanych portów LCOT ?
"Tak", przychodzące połączenia będą pojawiały się na klawiszach PT S-CO kiedy będzie kilka przychodzących połączeń DIL jednocześnie na porty LCOT, i tak dalej.
"Nie"jeśli funkcja kolejkowania Grupy ICD będzie używana.
Jeśli "Tak", następujące elementy zostaną ustawione automatycznie.
1. [10.2 Tabela DIL i Ust. Portów](Maks:64 trunki)
Nr 1 [Skierowanie DIL](Dzień/Obiad/Przerwa/Noc) : 601
Nr 2 [Skierowanie DIL](Dzień/Obiad/Przerwa/Noc) : 602
2. [3.6.1 Ustawienia grupy]
32 wewnętrzne są przyporządkowane do Grup ICD (Nr 1-Nr 64) jako użytkownicy
3. [3.5.1 Ustawienia grupy]
"Wszystko" ustawione dla [Dystrybucja połączenia oczekującego] dla Grup ICD (Nr 1-Nr 64) w zakładce [Główne]
Tak
Nie
Wstecz
Dalej
Zamknij


Kreator instalacji
1 Data i godzina
2 Numeracja
3 Manager / Operator
4 Trunk
5 LAN
6 VoIP (wew.)
LAN
Adres IP jednostki głównej
Uzyskaj adres IP automatycznie
Użyj następującego adresu IP
Adres IP:
192.168.0.101
Maska podsieci:
255.255.255.0
Brama domyślna:
0.0.0.0
Adres IP serwera DNS
Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
Użyj następującego adresu serwera DNS
Preferowany serwer DNS:
0.0.0.0
Alternatywny serwer DNS:
0.0.0.0
Adres IP DSP
Uzyskaj adres IP DSP automatycznie
Użyj następującego adresu IP DSP
DSP 1 Adres IP:
192.168.0.102
DSP 2 Adres IP:
192.168.0.103
Wstecz
Dalej
Zamknij


Kreator instalacji
1 Data i godzina
2 Numeracja
3 Manager / Operator
4 Trunk
5 LAN
6 VoIP (wew.)
VoIP (wew.)
Liczba wewnętrznych IP
Liczba wewnętrznych IP (Maks 128)
Liczba kart (Maks 4)
IP-PT (NT) 4 V-IPEXT32 1
UT/UDT 0 V-UTEXT32 0
Telefon SIP 0 V-SIPEXT32 0
W sumie 4 1
Tryb rejestracji terminali IP
Ręczny
Automatyczny
Wprowadzenie numeru wewnętrznego
Serwer DHCP
Disable
Enable
Początkowy adres IP
Końcowy adres IP
Wstecz
Zakończ
Zamknij


NS500 Web Maintenance Console
007.00128
Zalogowano jako INSTALLER
Użytkownicy
Ustawienia PBX
1.Konfiguracja
1.Slot
2.Przenośne słuchawki
3.Opcja
4.Priorytet zegara
5.Zasoby DSP
2.System
3.Grupa
4.Wewnętrzne
5.Opcjonalne Urządzenia
6.Właściwości
7.TRS
8.ARS
9.Sieci Prywatne
10.LM i połączenia przychodzące
11.Zarządzanie
Konfiguracja UM
Usługi sieciowe
Slot
Właściwości systemu
Klucze aktywacyjne
Rejestracja telefonu IP
Właściwości VoIP
Właściwości UM
Slot wirtualny


NS500
Web Maintenance Console
007.00128
Zalogowano jako INSTALLER
Stan
Kontrola Systemu
Narzędzia
1.Kopia danych systemu
2.Automatyczna konfiguracja BRI
3.NDSS Link Data Clear
4.Call Pickup dla mojej grupy
5.Widok listy wewnętrznych
6.Import
7.Eksport
8.Personalizuj ekran
9.Backup danych UM
10.Przywróć dane UM
11.Historia backup UM
12.Informacje kontaktowe
13.Ustawienia opcji UT
14.DXDP ALL OUS
15.URL informacji
16.Uproszczona poczta głosowa
17.Fea_Tool_Psip_Option