

Link do produktu: <https://www.e-telecom.pl/panasonic-kx-ns500-serwer-telekomunikacyjny-p-711.html>



Panasonic KX-NS500 serwer telekomunikacyjny

Cena brutto	4 415,70 zł
Cena netto	3 590,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - 7 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	532
Kod EAN	5025232580958
Producent	PANASONIC
Rodzaj centrali	VoIP
Portów wew. analogowych	do 228
Porty wew. SIP	do 128
Moduły GSM	NIE
Linie ISDN	TAK

Opis produktu

Panasonic KX-NS500

Panasonic KX-NS500 dlaczego warto go kupić?

- Twoja firma poszukuje systemu, który zapewni komunikację wysokiej jakości?
- Systemu komunikacyjnego, który będzie wsparciem w codziennych zadaniach i może się rozwijać wraz z firmą?
- W stu procentach niezawodnego systemu komunikacyjnego, który nie wymaga wielkiego budżetu i mnóstwa czasu na instalację?
- W przypadku potrzeby przygotowania oferty na inną konfigurację proszę o kontakt na numer telefonu 22 250-25-48 lub mail serwis@e-telecom.pl.

W cenie wersji podstawowej systemu Klient otrzymuje:

- 6 analogowych linii miejskich z identyfikacją abonenta dzwoniącego
- 2 porty wewnętrzne do obsługi cyfrowych telefonów systemowych Panasonic KX-DT3xx i KX-DT5xx
- 16 portów wewnętrznych analogowych z identyfikacją abonenta dzwoniącego
- **128 portów wewnętrznych SIP 2.0**
- 2 kanały zapowiedzi głosowych DISA 64 wiadomości 20 min nagrań
- 2 kanały uproszczonej poczty głosowej dla wszystkich użytkowników systemu
- Systemowe komunikaty głosowe w języku polskim z możliwością obsługi 8 wersji językowych jednocześnie
- Funkcja odtwarzania przygotowanych plików wav jako źródła muzyki na podtrzymaniu
- Wbudowany serwer DHCP, FTP, NTP, SMTP oraz IMAP4
- Wbudowany klient FTP, SNTP, obsługa SysLog i SNMP
- Wbudowana funkcja automatycznego trasowania najtańszych połączeń ARS
- Wbudowana funkcja równomiernej dystrybucji połączeń UCD
- Blokowanie połączeń wychodzących i restrykcje

- Wbudowana obsługa Call Centre
 - różne metody dystrybucji połączeń dla różnych grup w różnych porach dnia
 - rozbudowane scenariusze obsługi połączeń oczekujących
 - kolejkiwanie połączeń
 - wylogowanie/zalogowanie pracowników ręczne/automatyczne/zdalne
- Programowanie i administracja:
 - przez przeglądarkę www
 - z konsoli do zarządzania za pomocą modemu przez linię analogową lub ISDN
- - z telefonu systemowego
- Wbudowana licencja dla 1000 użytkowników aplikacji Communication Assistant Basic-Express
- Wbudowana licencja testowa dla 128 użytkowników aplikacji Communication Assistant PRO (tryb testowy 60 dni)
- Wbudowana licencja testowa dla 1 użytkowników aplikacji Communication Assistant Supervisor (tryb testowy 60 dni)
- Wbudowana licencja testowa dla 1 użytkowników aplikacji Communication Assistant Console (tryb testowy 60 dni)
- Wbudowana licencja testowa obsługi Thin-Server (tryb testowy 60 dni)
- Wbudowana licencja testowa obsługi CSTA (tryb testowy 60 dni)
- Niski pobór prądu 110W przy pełnym wyposażeniu
- Centrala przystosowana do montażu w szafach typu RACK lub do zawieszenia na ścianie
- Wymiary (szer.*długość.*wys.): 340*430*88 mm (2U), waga: 4,5 kg

Producent: **Panasonic**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Polski interfejs WWW: brak , Licencja (+ 184,50 zł)

Specyfikacja centrali

SPECYFIKACJA

		KX-NS500	KX-NS520
Główna jednostka centralna		Cortex A8 600 MHz	Cortex A8 300 MHz
Zasilanie		100 V (prąd zmienny) do 130 V (prąd zmienny): 2,2 A/200 V (prąd zmienny) do 240 V (prąd zmienny): 1,3 A; 50 Hz/60 Hz	
Zużycie energii (przy pełnej instalacji)		110 W	
Zewnętrzny akumulator zapasowy		Obsługa portu akumulatora zewnętrznego	
Czas podtrzymania pamięci		7 lat	
Wykonywanie połączeń	Magistrala	Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, wybieranie tonowe (DTMF) 20 pps	
	Wejście	Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, wybieranie tonowe (DTMF) 20 pps	
Konwersja trybu		DP-DTMF, DTMF-DP	
Częstotliwość dzwonka		20 Hz/25 Hz (wybierana)	
Warunki pracy	Temperatura	od 0°C do 40°C	
	Wilgotność	10% do 90% (bez kondensacji)	
Magistrala połączenia konferencyjnego		Od 10 konferencji 3-osobowych do 4 konferencji 8-osobowych	-
Odtwarzanie muzyki podczas zawieszenia połączenia (MOH)		Do 8 portów (kontrola poziomu: -31,5 dB do +31,5 dB na 0,5 dB) MOH: Wybór wewnętrznego/zewnętrznego portu źródłowego muzyki	-
Zewnętrzne opcje ułatwiające znajdowanie		Do 6 portów (kontrola głośności: -15,5 dB do +15,5 dB na 0,5 dB)	-
Port LAN	1 (do połączenia z siecią LAN)	10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X)	-
Przedłużacz	SLT	Jednoprzewódny przewód (T, R)	
	DPT	Jednoprzewódny przewód (D1, D2) lub dwuprzewódny przewód (T, R, D1, D2)	
	Interfejs PT CS	Jednoprzewódny przewód (D1, D2)	
	Interfejs PT CS (wysokiej gęstości)	Czteroprzewódny przewód (D1, D2)	
	Konsola DSS i moduł kluczy dodatkowych	Jednoprzewódny przewód (D1, D2)	
Chłodzenie		Wentylator	
Wymiary		430 mm (szerokość) x 88 mm (wysokość) x 367 mm (głębokość)	
Waga (przy pełnej instalacji)		Poniżej 4,5 kg	

Polskie WWW

Kreator instalacji



Dziękujemy za wybranie Panasonic KX-NS500

Ustawienie PBX

Instalacja

EasySetup_PbxSystemDataImport

Import pliku

Język Web/IC

Others

Zamknij

Kreator instalacji



Data i godzina

Strefa czasowa:

+1 : 00

Czas lokalny:

2019-02-22 11:48:40

Automatyczne ustawienie czasu:

☒ Wyłączone

☐ ISDN i Caller ID (FSK)

☐ SMTP

Adres IP:

Port:

123

Czas letni

☒ Włączony

☐ Wyłączony

Wstecz

Dalej

Zamknij

Kreator instalacji



Numeracja

Nr funkcji

☒ Typ1 (z "9")

☐ Typ2 (bez "9")

Dostęp do LM / Nr operatora

Nr dostępu do LM

☐ Wybierz "0"

☐ Wybierz "1"

☒ Wybierz "9"

Nr operatora

☒ Wybierz "0"

☐ Wybierz "9"

Wybierz domyślny plan numeracji

☒ Nr wewnętrzny 3 cyfrowy

☒ Z "101"

☐ Z "201"

☐ Nr wewnętrzny 4 cyfrowy

☐ Z "1001"

☐ Z "2001"

Wstecz

Dalej

Zamknij

Kreator instalacji



Manager / Operator

Wewnętrzny Managera : 101

Operator : 101

* Rozmowy przychodzące są kierowane do operatora :

Wstecz

Dalej

Zamknij

Kreator instalacji



Trunk

Tryb wybierania LM

☒ DTMF

☐ Pulse

Wybór dla PRI30 / E1

☒ PRI30

☐ E1

Grupa ICD

Czy chcesz ustawić automatycznie osobne grupy ICD jako skierowania DIL dla zainstalowanych portów LCOT ?
"Tak", przychodzące połączenia będą pojawiały się na klawiszach PT S-CO kiedy będzie kilka przychodzących połączeń DIL jednocześnie na porty LCOT, i tak dalej.
"Nie" jeśli funkcja kolejowania Grupy ICD będzie używana.

Jeśli "Tak", następujące elementy zostaną ustawione automatycznie.

1. [10.2 Tabela DIL i Ust. Portów](Maks:64 trunki)

Nr 1 [Skierowanie DIL](Dzień/Obiad/Przerwa/Noc) : 601

Nr 2 [Skierowanie DIL](Dzień/Obiad/Przerwa/Noc) : 602

[...]

2. [3.5.1 Ustawienia grupy]

32 wewnętrzne są przyporządkowane do Grup ICD (Nr 1-Nr 64) jako użytkowników

3. [3.5.1 Ustawienia grupy]

"Wszystko" ustawione dla [Dystrybuje połączenia oczekującego] dla Grup ICD (Nr 1-Nr 64) w zakładce [Główne]

☐ Tak

☒ Nie

Wstecz

Dalej

Zamknij

Kreator instalacji



LAN

Adres IP jednostki głównej

☐ Uzyskaj adres IP automatycznie

☒ Użyj następującego adresu IP

Adres IP:

192.168.0.101

Maska podsieci:

255.255.255.0

Brama domyślna:

0.0.0.0

Adres IP serwera DNS

☐ Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie

☒ Użyj następującego adresu serwera DNS

Preferowany serwer DNS:

0.0.0.0

Alternatywny serwer DNS:

0.0.0.0

Adres IP DSP

☐ Uzyskaj adres IP DSP automatycznie

☒ Użyj następującego adresu IP DSP

DSP 1 Adres IP:

192.168.0.102

DSP 2 Adres IP:

192.168.0.103

Wstecz

Dalej

Zamknij

Kreator instalacji

1 Data i godzina

2 Numeracja

3 Manager / Operator

4 Trunk

5 LAN

6 VoIP (wew.)

VoIP (wew.)

Liczba wewnętrznych IP

	Liczba wewnętrznych IP (Maks 128)		Liczba kart (Maks 4)
IP-PT (NT)	4	V-PEXT32	1
UT/UDT	0	V-UTEXT32	0
Telefon SIP	0	V-SIPEXT32	0
W sumie	4		1

Tryb rejestracji terminali IP

- ☒ Ręczny
☐ Automatyczny
☐ Wprowadzenie numeru wewnętrznego

Serwer DHCP

- ☒ Disable
☐ Enable

Początkowy adres IP Końcowy adres IP

Wstecz

Zakończ

Zamknij



NS500

Web Maintenance Console

007 00128

Zalogowano jako INSTALLER

Użytkownicy

Ustawienia PBX

1. Konfiguracja

1 Slot

2. Przenośne słuchawki

3. Opcja

4. Priorytet zegara

5. Zasoby DSP

2. System

3. Grupa

4. Wewnętrzne

5. Opcjonalne

Urządzenia

6. Właściwości

7. TRS

8. ARS

9. Sieci Prywatne

10. LHM i połączenia

przychodzące

11. Zarządzanie

Konfiguracja UM

Usługi sieciowe

Slot


Właściwości systemu

Klucze aktywacyjne

Rejestracja telefonu IP

Właściwości VoIP

Właściwości UM



Slot wirtualny



